

## MAMMOUTH II



De dimension populaire cet unité de climatisation de type "split" est un remplacement direct de choix pour toutes les unités du genre "wall mount" extérieur.

D'une capacité frigorifique de 3 à 6 tonnes, 1 ou 2 stages, cet unité combine puissance, efficacité, niveau sonore réduit et qualité de fabrication.

La programmation est la même que dans la Mammoth I ce qui permet de maximiser le refroidissement par l'apport d'air extérieur. L'option de compresseur à vitesse variable est possible pour ce modèle et augmente considérablement l'efficacité énergétique. La conception d'aluminium avec revêtement de peinture cuite procure une finition de qualité supérieure qui sera en mesure de défier le temps.



Différentes options sont également disponibles: chauffage, cage de protection en aluminium, choix de couleurs, système d'énergie alternative en situation de panne électrique.



# MAMMOUTH II

## SPECIFICATIONS

FREE COOLING	100%
VENTILATION (CFM)	1 980
BLOWER MOTOR (HP)	¾-1
SOUND (dB)	56-65
COUNTRY OF ORIGIN	Canada
WEIGHT	435 LBS
LENGHT	32 IN
WIDTH	45 IN
HEIGHT	65.5 IN
ENERGY EFFICIENCY (SEER)	14-16
REFRIGERANT	R-410a
COOLING CAPACITY	36000-72000 BTU
VOLTAGE	208-240/1ph
CYCLE/HERTZ	60 HZ
CIRCUIT (AMPS)	15
DRAIN CONNECTION SIZE	¾ PO

## NOMENCLATURES

MODEL	CAPACITY (BTU)	STAGE	VOLTAGE(v)	MIN CIRCUIT (A)	MAX CIRCUIT (A)
MAMIIIN361X36-240	36000	1	208-240/1PH	5	15
MAMIIIN362X18-240	36000	2	208-240/1PH	5	15
MAMIIIN361X48-240	48000	1	208-240/1PH	6	15
MAMIIIN482X24-240	48000	2	208-240/1PH	6	15
MAMIIIN601X60-240	60000	1	208-240/1PH	6	15
MAMIIIN602X30-240	60000	2	208-240/1PH	6	15
MAMIIIN721X72-240	72000	1	208-240/1PH	8	15
MAMIIIN722X36-240	72000	2	208-240/1PH	8	15